

Wassen

	Gewoon programma
	Gewoon programma
	Anti kreukprogramma
	Gewoon programma
	Anti kreukprogramma
	Wolwasprogramma
	Wolwasprogramma
	Alleen snelle handwas
	Niet wassen, ook niet weken

- De getallen in de tobben geven de hoogst toelaatbare wastemperaturen aan. Deze temperaturen mogen niet overschreden worden.
- Tot de gewone wasprogramma's behoren ook E-, spaar- en halve-wasprogramma's.
- Anti-kreuk-programma's: voor artikelen die synthetische vezels bevatten en/of kreukherstellend zijn gemaakt; machine beladen met de helft van het maximale gewicht.
- Handwas lauw of koud.
- Wolwas alleen volgens wolwasprogramma. Belading: 1/3 tot 1/4 van het maximale gewicht.

Bleken

	Koud bleken met bleekwater of geconcentreerd chloorbleekmiddel in verdunde oplossing mogelijk
	Alleen zuurstofbleek toegestaan
	Niet mogelijk

Strijken

	Heet strijken
	Warm strijken
	Lauw strijken
	Niet strijken

- De punten verwijzen naar de punten op de temperatuurknop van de strijkbout.

Chemisch reinigen

	Gewone reiniging
	Speciale reiniging
	Niet chemisch reinigen

- Artikelen met P of F in de cirkel kunnen meestal niet worden ontvlekt met tetra of tri.
- De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan.
- De streep onder de cirkel betekent: lichte belading, hoge vlotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigings-, spoel- en centrifugeertijden; en vooral geen water toevoegen.

Trommeldrogen

	Normale textiel
	Hittegevoelige textiel
	Niet drogen in droogtrommel